

Лак прозрачный Avantgarde

Двухкомпонентный прозрачный лак премиального качества. Идеально подходит для частичной, подетальной и полной окраски кузова автомобиля, а также для нанесения на разнообразные, предварительно подготовленные металлические, деревянные и пластиковые панели. Обеспечивает получение глубокого блеска и зеркально гладкой поверхности, максимально точно передающей глубину цвета.

Особенности

- Все типы сушки: ускоренная, инфракрасная, воздушная
- Легко наносится и очень хорошо растекается без последующих просадок и стягивания пленки
- Содержит специальные функциональные добавки, обеспечивающие эластичность покрытию и высокую твердость при механическом воздействии
- Устойчив к появлению царапин и механических повреждений
- Обеспечивает отличную защиту базового покрытия от химических и механических воздействий
- Стоек к воздействию ультрафиолета, не желтеет.

Артикул	Продукт	Количество
7011000	Лак прозрачный Avantgarde	1 л
7015000	Лак прозрачный Avantgarde	5 л
7010500	Отвердитель для прозрачного лака Avantgarde	0.5 л
7012500	Отвердитель для прозрачного лака Avantgarde	2.5 л

Поверхности, пригодные для нанесения

- заводские или отвержденные ремонтные лакокрасочные покрытия;
- поверхности с нанесенным базовым покрытием.

Подготовка поверхности



- Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и заматировать
- Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. Осторожно удалите липкой салфеткой опыл от базовой краски.

Способ нанесения



По объему: В соотношении 2:1 с отвердителем + 0–10% растворителя универсального IQ.
После смешивания оставить на 5–7 минут для удаления пузырьков воздуха.



По весу: 100 г (прозрачный лак) : 47.6 г (отвердитель) : 0–8.9 г (растворитель универсальный IQ)
После смешивания оставить на 5–7 минут для удаления пузырьков воздуха.



16–18 секунд при 20°C, стандарт DIN 4 мм



Прим. 2.5 часа при +25°C



пониженное давление (RP)
1.2–1.4 мм / 1.8–2.4 бар

низкое давление (HVLP)
1.2–1.4 мм / 1.8–2.4 бар



1.5–2 слоя
20–30 мкм на 1 слой
1) Нанесите 1 тонкий слой и далее без выдержки 1 полный слой **или**
2) нанесите 1 полный слой и далее спустя 5–7 минут еще 1 полный слой



Выдержка перед ускоренной/инфракрасной сушкой: 10–15 минут

Дальнейшая обработка



60°C, 20–30 минут



7–10 минут
(коротковолновая)



20°C, 3–4 часа

Примечания



- Не использовать активированный продукт по истечении времени жизнеспособности, не разбавлять загустевший материал.
- Не смешивать активированный материал с неактивированным.
- Не превышать рекомендуемой толщины покрытия.
- Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала.
- Плотно закрывать емкости с материалами.
- Не наносите прозрачный лак при относительной влажности выше 80% и температуре ниже +15°C
- Осуществлять инфракрасную сушку, располагая излучатель на расстоянии 80 см до поверхности.

Характеристики

Плотность прозрачного лака, г/см ³	0.985
Плотность отвердителя, г/см ³	0.938
Укрывающая способность готовой смеси (при указанной толщине слоя сухой пленки), м ² /л	в пропорции 100 мл лака + 50 мл отвердителя для прозрачного лака Avantgarde + 10-15% растворителя 8.0 (50 мкм)
Рекомендуемая температура длительного хранения	от +5 до +35°C, вне прямых солнечных лучей